

Immer noch dicht –
vor 2000 Jahren gebaut



Druckwasserdichte Keller
nach altbewährtem System

Chemieeinsatz:
damals nicht möglich
und heute nicht nötig

FEHR & FEHR
GmbH
Kellerbau

Wasser-Safe-System

Andere
haben
billig –
wir haben
dicht

Fehrdammt dicht!



- Dicht
- ohne Chemie
 - ohne Bitumen
 - ohne Dichtbahnen
 - ohne Kunststoffbahnen
 - ohne Fugenabdichtung

Natürliche Dichtigkeit heißt: Abdichtung nur mit Beton + Fugenbänder

Unsere Erfahrungen im Bereich wasserdichter Betonbau „ohne Chemie“ haben wir bereits vor über 15 Jahren in den Sparten Kläranlagen und Silobau gesammelt, kontinuierlich weiterentwickelt und umgesetzt.



Start
Wasser-
haltung



Aushub

Bauen Sie auf uns!

- dauerhafte bewährte Qualität
- bleibende Dichtigkeit
- mehr Wohnraum



Fugenbänder einbauen
und verschweißen.
Wir schaffen Bewegungsfugen.



Wände und Decke werden in einem Guss
ausbetoniert (Biegesteifer Kasten).



Verlegen der Filigrandecke



**Abschalten der Wasserhaltung.
Der Keller steht jetzt unter einem
Wasserdruck von ca. 312 Tonnen.**



Geschafft!

Ihr individueller Wohn(t)raum für eine entspannte Zukunft!